

## Olası Problemler ve Çözüm Önerileri

### ADD-ON Tamir Porseleni

#### I- AD-B ve AD-T arasındaki fark nedir.

- AD-T küçük tamir yüklemelerinde şeffaf ve transpa katı olarak kullanılır.
- AD-B küçük tamir yüklemelerinde dentin porselen ihtiyaç olan yerde kullanılır.

#### II- AD-T uygulaması yapılırken fırınlama sonrasında, tamir yapılan alanda mat görüntü oluşması

- Düşük sıcaklık çok yüksek.
- Eğer tamir alanı genişse, standard porselen tozu kullanılmalıdır.